НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Факультет систем управления и робототехники

Электроника и схемотехника **Лабораторная работа №6**

«Исследование работы мультивибратора»

Выполнил студент:

Мысов М.С.

Петров И.А.

Группа № R33372

Руководитель:

Николаев Н.А.

1. Цель работы

Моделирование и исследование работы мультивибратора в LTspice.

1. Расчеты

1. Сборка схемы

Вариант – 7

$$E = 8 B$$

 $R1 = R4 = 5 кОм$
 $R2 = R3 = 10 кОм$
 $T = 3 c$




Схема 1. Мультивибратор

На симметричном мультивибраторе С1=С2, период импульсов определяется по формуле:

$$T = t_{u1} + t_{u2} = 0.7R3C2 + 0.7R2C1 = 0.7(R3C2 + R2C1)$$

Найдем значение емкости конденсатора:

$$C1 = C2 = \frac{T}{0.7 \cdot (R_3 + R_2)} = 30 \text{ мк}\Phi$$

2. Снятие осциллограмм




График 1 Напряжение базы 1 и коллектора 1




График 2. Напряжение базы 2 и коллектора 2




График 3. Сверху база 1 и коллектор 1, снизу база 2 и коллектор 2

3. Расчеты

$$T = t_{u1} + t_{u2} = 0.7R3C2 + 0.7R2C1 = 0.7(R3C2 + R2C1) = 3c$$

Период сгенерированного сигнала равен 3с, он был найден практически. Получился таким же, как и в исходных данных.

Скважность - отношение периода повторения к длительности импульса.

$$Q = \frac{T}{t_{H}} = \frac{3}{1.5} = 2$$

2. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы исследовали мультивибратор в среде LTspice. Построили его схему, определили значение конденсаторов, период сигнала, его скважность. Сняли осциллограммы, исследовали зависимости и последовательность работы мультивибратора.